מדריך למשתמש A77

ברוכים הבאים לעולם הנוחות והאיכות של מסופון A77 מבית Tranzila. המסופון מאפשר לכם לקבל תשלומים בכל אמצעי התשלום המובילים, ביניהם כרטיסי אשראי, מטבעות דיגיטליים ואפליקציות תשלום. המסופון מתחבר לאינטרנט באמצעות כבל רשת או חיבור סלולרי, ומאפשר לכם לנהל את העסק בקלות ובמהירות מכל מקום.

תוכן העניינים

- [מה כלול בקופסה?](#)
- [הכירו את המסופון שלכם](#)
- [הפעלה ראשונית](#)
- [הגדרת חשבון](#)
- [הגדרת רשת](#)
- [הגדרת תאריך ושעה](#)
- [הגדרת מדפסת](#)
- [הגדרת מספר עסק](#)
- [הגדרת מחלקות](#)
- [הגדרת מוצרים](#)
- [הגדרת מבצעים](#)
- [הגדרת מלצרים](#)
- [הגדרת מספר קופה](#)
- [הגדרת מספר סניף](#)
- [הגדרת מספר מכשיר](#)
- [הגדרת מספר סוללה](#)
- [הגדרת מספר מנוי](#)
- [הגדרת מספר מנוי](#)

מה כלול בקופסה?

בקופסה תמצאו את המסופון, ספק כוח, כבל רשת, מדריך למשתמש, כרטיס אחריות ומדבקות עם פרטי התקשרות לשירות הלקוחות.

הכירו את המסופון שלכם

המסופון כולל מסך מגע צבעי, מקלדת מספרית, מקלדת פונקציות, מדפסת תרמית מובנית, חריץ לכרטיס זיכרון, חריץ לכרטיס SIM, יציאת רשת, יציאת USB ויציאת טעינה. בצד האחורי של המסופון נמצאת תווית עם מספר הסידורי של המכשיר.

הפעלה ראשונית

כדי להפעיל את המסופון, חברו את ספק הכוח ליציאת החשמל ולמסופון, ולאחר מכן לחצו על כפתור ההפעלה שבצד ימין של המסופון. המתינו כ-30 שניות עד שהמסך הראשי יופיע. אם המסופון לא נדלק, ודאו שספק הכוח מחובר היטב ושהשקע פועל.

הגדרת חשבון

כדי להתחיל לקבל תשלומים, עליכם להגדיר חשבון במערכת Tranzila. היכנסו לאתר **my.tranzila.com** והזינו את פרטי החשבון שקיבלתם במייל. לאחר הכניסה, עברו ל"הגדרות מסופון" ובחרו את המסופון שברשותכם. הזינו את מספר הסידורי שמופיע על גב המכשיר.

הגדרת רשת

המסופון תומך בחיבור אלחוטי (Wi-Fi) ובחיבור קווי (כבל רשת). מומלץ להשתמש בחיבור קווי לקבלת יציבות מרבית. אם ברצונכם להתחבר באמצעות Wi-Fi, היכנסו ל"הגדרות" ובחרו ב"הגדרות רשת". בחרו ברשת האלחוטית שלכם והזינו את הסיסמה.

הגדרת תאריך ושעה

ודאו שהתאריך והשעה במסופון מעודכנים. ניתן לעדכן אותם ידנית או להשאיר את ההגדרה האוטומטית, שמסנכרנת את השעון מול שרתי הזמן של Tranzila.

הגדרת מדפסת

אם ברצונכם לחבר מדפסת תרמית חיצונית, עברו ל"הגדרות מדפסת" ובחרו בסוג המדפסת. ניתן לבחור בין מדפסת USB למדפסת רשת. לאחר החיבור, הדפיסו עמוד בדיקה כדי לוודא שהכול תקין.

הגדרת מספר עסק

הזינו את מספר העסק שקיבלתם מ-Tranzila. מספר זה מזהה את העסק שלכם במערכת ומאפשר עיבוד עסקאות.

הגדרת מחלקות

מחלקות מאפשרות לכם לארגן את המוצרים בקטגוריות. לדוגמה, ניתן ליצור מחלקות כמו "מזון", "שתייה" ו"קינוחים". הגדרת מחלקות מסייעת בניהול מלאי ובדוחות מכירות.

הגדרת מוצרים

הוסיפו מוצרים למערכת על ידי הזנת שם המוצר, מחיר ומחלקה. ניתן להוסיף מוצרים ידנית או לייבא רשימה מקובץ Excel. מומלץ להגדיר מק"ט לכל מוצר לצורך מעקב מדויק.

הגדרת מבצעים

צרו מבצעים כגון "קנה 2 קבל 1 במתנה" או "10% הנחה על כל הקנייה". המבצעים יופעלו אוטומטית בעת ביצוע עסקה, בהתאם לתנאים שהגדרתם.

הגדרת מלצרים

אם העסק שלכם מעסיק מלצרים, הוסיפו אותם למערכת כדי לעקוב אחר מכירות לפי מלצר. כל מלצר יקבל קוד כניסה אישי.

הגדרת מספר קופה

הגדירו מספר קופה ייחודי למסופון. מספר זה יופיע בדוחות ויסייע בזיהוי עסקאות שבוצעו במכשיר מסוים.

הגדרת מספר סניף

אם לעסק שלכם יש מספר סניפים, הגדירו מספר סניף ייחודי לכל מסופון. כך תוכלו לנהל את המכירות בכל סניף בנפרד.

הגדרת מספר מכשיר

מספר המכשיר מזהה את המסופון במערכת. הוא מופיע על גב המכשיר ובתווית הסידורית. הזינו מספר זה בהגדרות המסופון.

הגדרת מספר סוללה

אם המסופון שלכם כולל סוללה, הגדירו את מספר הסוללה כדי לעקוב אחר מצב הטעינה. ניתן לראות את אחוז הטעינה הנותר בכל עת.

הגדרת מספר מנוי

הזינו את מספר המנוי שקיבלתם מספק הסלולר. מספר זה נדרש לצורך חיבור סלולרי ומאפשר למערכת לזהות את המכשיר ברשת.

הגדרת מספר מנוי

מספר המנוי משמש לאימות מול רשת הסלולר. ודאו שהוא מוזן נכון כדי למנוע בעיות בחיבור.

מדריך למשתמש A77



A77
מסופון סליקת אשראי

Tranzila

Tranzila

פתרונות תשלומים חכמים לעסק שלך

קישור לסרטוני הפעלה ומדריכים:

073-2224444 | info@tranzila.com | רח' הברזל 19 תל אביב
www.tranzila.com